

# MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE SERIE

MILANO  
COMO  
CHALET  
SOHO  
CAPRI  
RIVA

Determine the desired position and mark the drill holes.

*Bestimmen Sie die gewünschte Position und markieren Sie die Bohrlöcher.*

Hold a wooden board on the back to avoid chipping.

*Halten Sie auf der Rückseite ein Holzbrett an, um das Ausfransen der Löcher zu vermeiden.*

Set the drill holes with the recommended diameter, which you can find in the table below.

*Setzen Sie die Bohrlöcher mit dem empfohlenen Durchmesser, den Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen können.*

Series/ Serie	Ø	Ø
RIVA	0,14"	3,5 mm
MILANO COMO CHALET	0.14-0.16"	3,5-4mm
SOHO COMO-GRANDE CAPRI	0.18"-0.20"	4,5-5mm

